




















	Zubehör	Standard-Kit	Essential-Kit
	Gimbal		× 1
	BG37 Griff (Integrierter Akku)		× 1
	Kamera Befestigungsplatte		× 1
	Kameraschraube 1/4"-20		× 3
	Objektivhalterung		× 1
	Kamera Riser		× 1
	USB-C-Kabel		× 1
	Klettverschlussriemen für den Gimbal		× 1
	Transportkoffer		× 1
	Fokusrad	× 1	/
	RSS-IR-Kontrollkabel	× 1	/
	Multi-Kamera-Kontrollkabel (Typ-C)	× 1	/
	Multi-Kamera-Kontrollkabel (Typ-B)	× 1	/
	Erweiterungsgriff/Stativ (Metall)	× 1	/
	Erweiterungsgriff/Stativ (Plastik)	/	× 1
	24 W USB-Netzadapter (Unterscheidet sich je nach Region)	× 1	/
	Zubehörbox	× 1	/
	Innensechskantschlüssel	× 2	/
	Klettverschlussriemen für die Kabel	× 1	/